

Model: iB81

# FreedomArc

Bluetooth on-ear wireless headphones with mic+remote

## Introduction

Your new iHome Bluetooth stereo headphones are designed to link with your Bluetooth enabled smartphone or music player to allow you to wirelessly listen to music and answer phone calls within the normal 10 meter (33 feet) Bluetooth operating range.

### What's Included


- Bluetooth Stereo Headphone
- USB Charging Cable

## Specifications

Bluetooth specification	Supports V4.0+ EDR with Handsfree Profile 1.5, Headset Profile 1.1 and A2DP profile 1.2 (Class II) and Audio/Video Remote Control Profile AVRCP
Standby time (unpaired)	up to 90 days (with fully charged battery)
Talk time	up to 15 hours (with fully charged battery)
Music Playing time	up to 10 hours (with fully charged battery)
Operating Distance	up to 10 meters / 33 feet
Certifications	CE, FCC, RoHS, BQB

## PREPARATION FOR USE


### 1. Controls and Indicators



1. Multi-function button: (Power On/Off, Answer/End, Pair, Play, Pause, Skip, Forward/Back and Volume Up/Down)
2. Power On, Charging, Pairing LED Indicator
3. Microphone
4. Micro USB Charging Port
5. Auxiliary Input Jack

### 2. Charging Your Headphone

**IMPORTANT:** Your headphone operates on a built-in rechargeable lithium-ion battery. Although the battery was fully charged when it left our factory, like all rechargeable batteries it can begin to discharge during periods of non-use. We recommend that you charge the battery for at least 2 hours before first time use.



1. Connect the micro USB plug on the charging cable to the micro USB port on the headphone.
2. Connect the standard USB plug on the charging cable to any standard USB power port such as found on a notebook computer, or the charging adapter for an iPod, iPhone, etc.


The Power/Charging/Pairing indicator will glow RED while the headphone is charging. The indicator will turn Off when the battery is fully charged.

Reminder: Allow the battery to charge for 2 hours before first time use. Normal recharge time after first use should take about 2 hours. When fully charged the battery provides up to 15 hours of working time, or 90 days of standby time.

Because your iB81 headphones use Bluetooth version 4.0 the battery level indicator of the headphones may also appear on your smartphone home screen, usually adjacent to the phone's own battery level indicator, if your specific phone supports this display function.

### 3. Multi-Function Button (MFB)


All functions and operations of your iB81 headphones are controlled by a single control knob.




Pressing the button inward turns the headphones 'On', initiates pairing, answers/ends phone calls, controls Play/Pause function and turns the headphones 'Off'.

Rotating the button upward briefly during music playback advances your phone or music player to the next track.

Rotating the button downward briefly during music playback moves your phone or music player back to the beginning of current track.



Rotating and holding the button upward during music playback or a phone call increases the volume.



Rotating and holding the button downward during music playback or a phone call decreases the volume.

### 4. Auto-Linking With A Previously Paired Device

If your iB81 headphones were previously paired with a Bluetooth enabled smartphone or music player they will attempt to auto-link with that device again whenever that device is within the Bluetooth operating range range.

1. Press and hold the Multi-function button on your iB81 headphones for about 3 seconds until you hear the "Power On" voice prompt and the blue LED indicator slowly flashes to indicate the headphones are in the 'Standby' mode and searching for a previously paired device.
2. Make sure that the Bluetooth function of the previously paired device is 'On'.

Note: If no previously paired device is found after 3 minutes the auto-linking function stops and your iB81 headphones shut off automatically to preserve the battery life.

### 5. Switching the Power On and Off

1. Press and hold the Multi-function button for approximately 3 seconds. The voice prompt will say "Power On" and the LED indicator turns blue and begins flashing slowly.
2. When the power is 'On' press and hold the Multi-function button for approximately 3 seconds. The voice prompt will say "Power Off". The LED indicator briefly turns red and then shuts off. This indicates that the power is 'Off'.

### 6. Manually Pairing With a Bluetooth Enabled Smartphone or Music Player For The First Time

If your smartphone or music player, such as the iPod touch, is Bluetooth enabled (supports the A2DP Bluetooth Profile) you may pair these iHome headphones with your phone or music player to listen to music and make or receive calls as long as the two devices are within the Bluetooth operating range of approximately 33-feet of each other.

Note: Your iHome headphones must be in the Power 'Off' mode to begin the manual pairing process.

1. Make sure that your iHome iB81 headphones are switched 'Off'. Make sure that your smartphone or music player is 'On'.

2. Press and hold the Multi-function button on your iB81 headphones for about 6 seconds until you hear the "Power On" and "Pairing" voice prompts. The LED indicator begins flashing blue and red rapidly to indicate it is trying to pair with a compatible device.
3. If necessary, turn on the Bluetooth function of your phone or music player so that it begins searching for a compatible device.
4. "iHome iB81" should appear on your phone or music player's compatible devices list. You may also see a message such as "Not Paired". Tap on that message to complete the pairing process. If your phone or music player asks for a 'password' to complete the pairing process, enter '0000' on the keypad of your phone or music player.
5. When pairing is successful the screen on your phone should show "iHome iB81 Connected" or similar message and the blue LED indicator on the iB81 headphones will remain 'On'. Your headphones are now ready for use.

### 7. Wearing Your Headphones

Your iHome iB81 Bluetooth headphones are supplied with padded ear cushions for long wearing comfort. The headband can be extended to accommodate almost any head size. There are 'L' and 'R' markings on the inside of the headband. When the headphones are worn properly the Multi Function Control will be on your left side.


### 8. Using Your Headphones

Note: Some of the functions described below may not be supported on your specific smartphone. Check with your smartphone owner's manual to confirm the features supported by your phone.

Function	Action Required
Turn headphones 'On'	When headphones are 'Off' Press and Hold the MFB inward for 3 seconds until you hear the "Power On" voice prompt.
Enter the Pairing Mode	When headphones are 'Off' Press and Hold the MFB inward for 6 seconds until you hear the "Pairing" voice prompt. The LED indicator flashes blue and red rapidly.
Pairing	Make sure your Bluetooth device is 'On' and in the Pairing Model. When iHome iB81 appears on your devices menu, select it to complete pairing.
Play / Pause	Short press the MFB inward to start playback. Short press to pause playback. Short press to resume playback.
Skip to next track	Rotate the MFB button upward during playback.
Restart track/ previous track	Rotate the MFB button downward during playback.
Increase volume	Rotate and hold the MFB button up during playback.
Decrease volume	Rotate and hold the MFB button down during playback.
Answer an incoming phone call	Short press the MFB inward when you hear the incoming ring sound. NOTE: Music will automatically pause when you are answering a call and resume when you end the call.
Decline an incoming phone call	Double press the MFB inward to decline the incoming call.
End a call	Short press the MFB to end the call and 'hang up'.
Transfer a call between the phone and the headphones	While the call is in progress double press the MFB inward to transfer the call between the phone and the headphones.
Last number redial	When phone is paired with headphones but no call is in progress double press the MFB inward to redial the last number.
Turn headphones 'Off'	Press and hold the MFB inward for 3 seconds until your hear the "Power Off" prompt and LED indicator shuts off

### 9. Auxiliary Input Jack

The auxiliary input jack allows you to use your iB81 Bluetooth headphones as normal headphones so that you can listen to music on any non-Bluetooth device that is equipped with a 3.5mm headphone jack.



You will need a stereo audio cable (not included) with a 3.5mm plug on each end. Connect the cable to the auxiliary input jack on the bottom of the 'R' earpiece of your iB81 headphones, and to the headphone jack of your auxiliary music source.

Your iB81 headphones should be in the Power 'Off' mode. Use the volume and track navigation controls on your music player as you would with any normal headphones.

## TROUBLESHOOTING

### 1. Reception is noisy or intermittent

Make sure that the headphones and the paired device are within the Bluetooth operating range of approximately 33-feet.

### 2. No Sound

Make sure that your headphones are properly paired and connected with your Bluetooth enabled smartphone or music player. Refer to the "Pairing" instructions in this manual and in the manual supplied with your phone or music player if necessary.

The rechargeable battery in your headphones may be exhausted and need to be recharged. Refer to the "Charging Your Headphones" instructions in this manual.

### 3. Unable to Pair/Connect

The pairing settings between the headphones and your smartphone or music player may have been erased or deleted. Follow the "Pairing" instructions in this manual to re-pair and reconnect the devices.

Turn off any other Bluetooth devices that are not being used to reduce external interference.

### 4. Some Functions Do Not Work

Your specific model of smartphone may not support some of the functions described in this manual. Refer to the manual supplied with your phone for further information.

## CARE AND MAINTENANCE

Always remember to turn your headphones off if they will not be used for a long period of time. Do not expose your headphones to extremely hot or cold temperatures for extended periods. Do not expose them to direct sunlight or leave them in places such as the dashboard of your car on a hot day. Prevent water or any other liquids from entering the cabinets of your headphones.

### Protect Your Hearing

Using these, or any headphones at high volume levels for long periods can result in permanent hearing damage. Always start listening with volume controls on your headphones and your paired smartphone or music player at a low level and then gradually increase the volume controls to a comfortable listening level.

### Important Notes

- It is dangerous and illegal (in some jurisdictions) to use headphones when you are driving a car, riding a bike or motorcycle, or operating a watercraft. Be aware of local laws and regulations.
- Do not use these headphones in situations where they might cause distractions or prevent you from hearing warning sounds.
- There are no user serviceable parts in these headphones. Do not attempt any service or repairs on your own. Refer to the warranty for service, repair or replacement information.

## LIMITED 1 YEAR WARRANTY

iHome Products, a division of SDI Technologies Inc. (hereafter referred to as SDI), warrants this product to be free from defects in workmanship and materials, under normal use and conditions, for a period of one (1) year from the date of original purchase.

Should this product fail to function in a satisfactory manner, it is best to first return it to the store where it was originally purchased. Should this fail to resolve the matter and service still be required by reason of any defect or malfunction during the warranty period, SDI will repair or, at its discretion, replace this product without charge. This decision is subject to verification of the defect or malfunction upon delivery of this product to the Factory Service Center authorized by Customer Service.

If service is required, please call Customer Service at 1-800-288-2792 to obtain a Return Authorization Number and shipping instructions.

### Disclaimer of Warranty

NOTE: This warranty is valid only if the product is used for the purpose for which it was designed. It does not cover (i) products which have been damaged by negligence or willful actions, misuse or accident, or which have been modified or repaired by unauthorized persons; (ii) cracked or broken cabinets, or units damaged by excessive heat; (iii) damage to digital media players, CD's or tape cassettes (if applicable); (iv) the cost of shipping this product to the Factory Service Center and its return to the owner.

This warranty is valid only in the United States of America and does not extend to owners of the product other than to the original purchaser. In no event will SDI or any of its affiliates, contractors, resellers, their officers, directors, shareholders, members or agents be liable to you or any third party for any consequential or incidental damages, any lost profits, actual, exemplary or punitive damages. (Some states do not allow limitations on implied warranties or exclusion of consequential damages, so these restrictions may not apply to you.) This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Your acknowledgment and agreement to fully and completely abide by the above mentioned disclaimer of warranty is contractually binding to you upon your transfer of currency (money order, cashier's check, or credit card) for purchase of your SDI product.


© 2015 SDI Technologies, Inc. All rights reserved.  
Questions? Visit [www.ihome.com](http://www.ihome.com)  
or call 1-800-288-2792 Toll Free

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.  
Bluetooth technology is incorporated under license from Bluetooth SIG Inc.

Modèle: iB81

# FreedomArc

Casque sans fil Bluetooth avec micro + télécommande



## Introduction

Votre nouveau casque stéréo Bluetooth iHome vous permet d'écouter de la musique à partir de votre smartphone ou lecteur audio compatible Bluetooth et d'utiliser votre téléphone sans fil dans un rayon de 10 mètres (33 pieds), la portée normale de Bluetooth.

Contenu de l'emballage


- Casque stéréo Bluetooth
- Câble de charge USB

## Spécifications

Spécifications Bluetooth	Prend en charge Bluetooth V4.0 + EDR avec profil mains libres 1.5, profil casque 1.1 et profil A2DP 1.2 (classe II) et le profil AVRCP de contrôle Audio/Vidéo à distance
Autonomie en veille (non couplé)	Jusqu'à 90 jours (avec batterie complètement chargée)
Autonomie en conversation	jusqu'à 15 heures (avec batterie complètement chargée)
Autonomie en lecture audio	jusqu'à 10 heures (avec batterie complètement chargée)
Rayon d'utilisation	jusqu'à 10 mètres/33 pieds
Certifications	CE, FCC, RoHS, BQB

## PRÉPARATION À L'UTILISATION


### 1. Touches et témoins



1. Bouton multifonction : (Allumer/éteindre, répondre/mettre fin à un appel, couplage, lecture, Pause, Suivant/Précédent, Augmenter/Diminuer le volume)
2. Témoins de fonctionnement, charge et couplage
3. Microphone
4. Port de charge micro USB
5. Prise d'entrée auxiliaire

### 2. Recharge du casque

**IMPORTANT :** Votre casque utilise une batterie au lithium-ion intégrée rechargeable. Bien que la batterie ait été complètement chargée à la sortie d'usine, elle peut, comme toutes les batteries rechargeables, se décharger pendant les périodes de non-utilisation. Il est recommandé de charger l'appareil pendant au moins 2 heures avant la première utilisation.



1. Branchez le connecteur micro USB du câble de charge dans le port micro USB du casque.
2. Branchez le connecteur USB standard du câble de charge dans un port USB d'alimentation standard tel que celui d'un ordinateur portable ou d'un adaptateur de charge pour iPod, iPhone, etc.


Le témoin d'alimentation/charge/couplage s'allume en rouge pendant la charge du casque. Le témoin s'éteint quand la batterie est complètement chargée.

Rappel : Laissez la batterie se charger pendant 2 heures avant la première utilisation. Le temps normal de charge après la première utilisation est d'environ 2 heures. Une fois complètement chargée, la batterie peut assurer jusqu'à 15 heures d'utilisation ou 90 heures en veille.

Votre casque iB81 utilise Bluetooth version 4.0, l'indicateur de niveau de la batterie du casque peut alors apparaître sur l'écran de votre smartphone, généralement à côté de l'indicateur du niveau de batterie du téléphone même, à conditions que votre téléphone prend en charge cette fonction d'affichage.

### 3. Bouton multifonction (BMF)


Toutes les fonctions et manipulations de votre casque iB81 sont contrôlées par un seul bouton de commande.




En appuyant sur le bouton vers l'intérieur, vous pouvez allumer le casque, lancer le couplage, répondre/mettre fin à un appel téléphonique, lancer/suspendre la lecture et éteindre le casque.

Tournez brièvement le bouton vers le haut pendant la lecture de musique pour passer au morceau suivant sur votre téléphone ou votre lecteur audio.

Tournez brièvement le bouton vers le bas pendant la lecture de musique pour aller au début du morceau en cours sur votre téléphone ou votre lecteur audio.



Tournez vers le haut et maintenez appuyé le bouton pendant la lecture de musique ou un appel téléphonique pour augmenter le volume.



Tournez vers le bas et maintenez appuyé le bouton pendant la lecture de musique ou un appel téléphonique pour diminuer le volume.

### 4. Connexion automatique avec un appareil précédemment couplé

Si votre casque iB81 a déjà été couplé avec un smartphone ou lecteur audio compatible Bluetooth, il essaie de se connecter automatiquement à cet appareil à chaque fois qu'il se trouve dans la portée Bluetooth.

1. Maintenez appuyé le bouton multifonction de votre casque iB81 pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez « Power On » ; le témoin bleu se met à clignoter lentement pour indiquer que le casque est en mode « veille » et à la recherche d'un appareil précédemment couplé.
2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de l'appareil déjà couplé est activée.

Remarque : Si aucun périphérique déjà couplé n'est trouvé au bout de 3 minutes, la fonction de connexion automatique s'arrêtera et votre casque iB81 s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.

### 5. Allumer/éteindre

1. Maintenez appuyé le bouton multifonction pendant environ 3 secondes. Le message vocal « Power On » sera émis et le témoin devient bleu et se met à clignoter lentement.
2. Lorsque l'appareil est « allumé », maintenez appuyé le bouton multifonction pendant environ 3 secondes. Le message vocal « Power Off » sera émis. Le témoin s'allume brièvement en rouge, puis s'éteint. Cela indique que l'appareil est « éteint ».

### 6. Couplage manuel avec un smartphone ou lecteur audio compatible Bluetooth pour la première fois

Si votre smartphone ou lecteur audio, tel qu'iPod touch, est compatible Bluetooth (supporte le profil Bluetooth A2DP) vous pouvez le coupler avec ce casque iHome pour écouter de la musique et effectuer ou recevoir des appels tant que les deux appareils se trouvent dans la portée Bluetooth qui est d'environ 10 mètres.

Remarque : Votre casque doit être éteint avant de lancer le processus le couplage manuel.

1. Assurez-vous que votre casque iHome iB81 est éteint. Veillez à ce que votre smartphone ou lecteur audio soit allumé.

2. Maintenez appuyé le bouton multifonction de votre casque iB81 pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que vous entendiez « Power On » et « Pairing ». Le témoin se met à clignoter rapidement en rouge et bleu indiquant que le casque essaie de se coupler avec un appareil compatible.

3. Si nécessaire, activez la fonction Bluetooth de votre téléphone ou lecteur audio pour qu'il commence à rechercher un appareil compatible.

4. « iHome iB81 » doit apparaître dans la liste des appareils compatibles de votre téléphone ou lecteur audio. Vous pouvez également voir un message du type « Not Paired ». Touchez ce message pour poursuivre le processus de couplage. Si votre téléphone ou lecteur audio vous demande un « mot de passe » pour poursuivre le processus de couplage, entrez « 0000 » en l'utilisateur le clavier de votre téléphone ou lecteur audio.

5. Lorsque le couplage est réussi, l'écran de votre téléphone affichera « iHome iB81 Connected » ou un message similaire et le témoin du casque iB81 reste allumé. Votre casque est maintenant prêt à l'emploi.

### 7. Port du casque

Votre casque iHome iB81 Bluetooth est livré avec des oreillettes rembourrées pour un plus grand confort lors des longues périodes d'utilisation. Le bandeau peut être allongé pour s'adapter à toute forme de tête. Les lettres « L » et « R » sont inscrites sur le bandeau ; lorsque le casque est porté correctement le bouton multifonction doit être à votre droite.


### 8. Utilisation du casque

Remarque : Certaines des fonctions décrites ci-dessous peuvent ne pas être prises en charge par votre smartphone. Consultez le guide d'utilisation de votre smartphone pour connaître les fonctions prises en charge.

Fonction	Action requise
Allumer le casque	Lorsque le casque est « éteint », maintenez appuyée le bouton BMF vers l'intérieur pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez « Power On ».
Accès au mode couplage	Lorsque le casque est « éteint », maintenez appuyée le bouton BMF vers l'intérieur pendant 6 secondes jusqu'à ce que vous entendiez « Pairing ». Le témoin clignote rapidement en bleu et rouge.
Couplage	Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est « allumé » et en mode couplage. Lorsque « iHome iB81 » apparaît dans le menu de l'appareil, le sélectionner pour terminer le couplage.
Lecture/pause	Appuyez brièvement sur le bouton BMF pour lancer la lecture. Appuyez brièvement pour suspendre la lecture. Appuyez brièvement pour reprendre la lecture.
Aller au morceau suivant	Tournez le bouton BMF vers le haut pendant la lecture
Aller au début du morceau en cours	Tournez le bouton BMF vers le bas pendant la lecture
Augmenter le volume	Tournez vers le haut et maintenez appuyé le bouton BMF pendant la lecture
Diminuer le volume	Tournez vers le bas et maintenez appuyé le bouton BMF pendant la lecture
Répondre à un appel	Appuyez brièvement sur le bouton BMF vers l'intérieur lorsque vous entendez la sonnerie d'un appel entrant. REMARQUE : La musique est automatiquement suspendue lorsque vous répondez à un appel et reprend lorsque vous terminez l'appel.
Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton BMF vers l'intérieur pour refuser l'appel entrant.
Terminer un appel.	Appuyez brièvement sur le bouton BMF pour terminer l'appel et « raccrocher ».
Transfert d'appel entre le téléphone et le casque	Pendant l'appel, appuyez deux fois sur le bouton BMF vers l'intérieur pour transférer l'appel entre le téléphone et le casque.
Répondre à deuxième appel	Lorsque le téléphone est couplé avec le casque et aucun appel n'est en cours, appuyez deux fois sur le bouton BMF vers l'intérieur pour reposer le dernier numéro
Recomposition du dernier numéro	Pendant un appel, appuyez deux fois sur la touche MFB pour mettre le premier appel en attente et répondre au second appelant.
Éteindre le casque	Maintenez appuyé le bouton BMF vers l'intérieur pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez « Power Off » et l'extinction du témoin

### 9. Prise d'entrée auxiliaire

La prise d'entrée auxiliaire vous permet d'utiliser votre casque Bluetooth iB81 comme un casque normal de manière à pouvoir écouter de la musique à partir de tout appareil non-Bluetooth équipé d'une sortie casque 3,5mm.



Vous devez disposer d'un câble audio stéréo (non fourni) avec un connecteur 3,5 mm à chaque extrémité. Branchez un connecteur du câble dans l'entrée auxiliaire située en bas de l'oreillette « R » du casque iB81, et l'autre connecteur dans la sortie casque de votre source audio auxiliaire.

Votre casque iB81 doit être éteint. Utilisez les touches de réglage du volume et de contrôle des pistes de votre lecteur audio comme vous le feriez avec tout casque normal.

## DÉPANNAGE

### 1. Réception bruyante ou intermittente

Veillez à ce que le casque et l'appareil couplé soient dans la portée Bluetooth qui est d'environ 10 mètres.

### 2. Pas de son

Assurez-vous que votre casque est correctement couplé et connecté avec votre smartphone ou lecteur audio compatible Bluetooth. Si nécessaire, reportez-vous aux instructions de « couplage » de ce manuel et du manuel fourni avec votre téléphone ou votre lecteur audio.

Il se peut que la batterie rechargeable de votre casque soit épuisée et nécessite d'être rechargée. Reportez-vous à la section « Recharge du casque » de ce manuel.

### 3. Couplage/connexion impossible

Les paramètres de couplage entre le casque et votre smartphone ou lecteur audio ont du être effacés ou supprimés. Suivez les instructions de « couplage » de ce manuel pour recoupler et reconnecter les appareils.

Éteignez tous les autres appareils Bluetooth qui ne sont pas utilisés pour réduire les interférences externes.

### 4. Certaines fonctions ne marchent pas

Votre modèle particulier de smartphone peut ne pas prendre en charge certaines des fonctions décrites dans ce manuel. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléphone pour plus d'informations.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

N'oubliez pas de toujours éteindre votre casque s'il ne va pas être utilisé pendant une longue période. N'exposez pas votre casque à des températures extrêmement élevées ou basses pendant de longues périodes. N'exposez pas votre casque à la lumière directe du soleil et ne pas le laisser sur le tableau de bord de votre voiture par une journée chaude. Évitez que de l'eau ou d'autres liquides pénètrent dans votre casque.

### Protégez votre ouïe

L'utilisation de ce casque ou d'autres types de casques à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes peut entraîner des dommages auditifs irréversibles. Commencez toujours par écouter à un faible volume au niveau de votre casque, smartphone ou lecteur audio couplé, puis augmentez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable.

### Remarques importantes

- Il est dangereux et interdit (dans certains pays) d'utiliser un casque lorsque vous conduisez une voiture, un vélo, une moto ou un scooter nautique. Informez-vous sur les lois et réglementations locales.
- N'utilisez pas ce casque dans des situations où ils pourraient vous distraire ou vous empêcher d'entendre des avertissements sonores.
- Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de ce casque. N'effectuez pas vous-même l'entretien et la réparation de ce casque. Reportez-vous à la garantie pour toute information sur la réparation ou le remplacement.

## Garantie limitée de 1 an

iHome Products, une division de SDI Technologies Inc. (ci-après désignée sous le nom SDI), garantit que ce produit est exempt de tout vice de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation, pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initial.

Si cet appareil ne fonctionne pas de manière satisfaisante, il est préférable de le retourner au magasin où il a été acheté, dans une première étape. Si le problème n'est pas résolu à ce niveau et si l'appareil doit toujours être réparé pour une défaillance ou un dysfonctionnement durant la période de garantie, SDI, à sa discrétion, le réparera ou le remplacera sans frais, selon son choix. Cette décision est prise suite à une vérification de la défaillance ou du dysfonctionnement de l'appareil retourné au centre d'entretien à l'adresse indiquée ci-dessous.

Si une réparation s'impose, appelez le Service à la clientèle au 1-800-288-2792 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et des instructions sur l'expédition.

Exclusion de Garantie

REMARQUE : Cette garantie n'est valable que si l'appareil a été utilisé aux fins pour lesquelles il a été destiné. Elle ne couvre pas (i) tout appareil qui a été endommagé par négligence ou actes délibérés, mauvaise utilisation ou accident ou qui a été réparé par des personnes non autorisées ; (ii) tout appareil dont le boîtier est fissuré/brisé ou qui a été endommagé par une chaleur excessive ; (iii) tout appareil dont le lecteur CD/cassettes est endommagé (s'il existe) ; (iv) les frais d'expédition de l'appareil au centre de service et de retour à son propriétaire.

Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis d'Amérique et ne s'applique qu'à l'acheteur initial de l'appareil. En aucun cas, SDI, l'une de ses filiales, sous-traitants, revendeurs, dirigeants, administrateurs, actionnaires, membres ou agents, ne seront tenus responsables envers vous ou un tiers pour les dommages directs ou indirects, toute perte de profits, d'indemnisation au-delà du dommage subi. (Certains États n'autorisent pas de limitations de garanties implicites ou d'exclusion de dommages consécutifs, il se peut donc que ces restrictions ne s'appliquent pas dans votre cas.) Cette garantie vous accorde des droits légaux précis auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits pouvant être différents d'une juridiction à l'autre.

Votre reconnaissance et votre accord à respecter toutes les limites de responsabilité de la garantie ci-haut mentionnée est un contrat irrévocable pour vous suite à votre transfert de devises (mandat-carte, chèque de banque ou carte de crédit) pour l'achat d'un produit SDI.

© 2015 SDI Technologies, Inc. Tous droits réservés.  
Des questions ? Rendez-vous sur [www.ihome.com](http://www.ihome.com)  
ou composez le numéro vert 1-800-288-2792  
Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.  
Technologie Bluetooth est intégrée sous licence de Bluetooth SIG Inc.