

Quick Start Guide


EN

Voice Activated Bluetooth Bedside Speaker System with USB Charging

Model: iGV1

What's in the box

- iGV1
- Power adapter



What you'll need

- Wi-Fi network
- Apple device running iOS 9.1 or later or Android 5.0 or later connected to your preferred Wi-Fi network

Setup Overview

- 1 Connect power adapter into DC jack on back of the speaker and plug into working wall outlet.



- 2 Download the **Google Home app** from the App Store or Google Play.



- 3 Follow in-app instructions to set up iHome iGV1 on your Wi-Fi network.


- 4 Done! Now you can talk to your Google Assistant by saying, 'Ok, Google!'

Visit assistant.google.com/discover to learn more

Questions? www.ihomeintl.com

Google, Google Home, and Google Play are trademarks of Google LLC

Controls



Play/Pause Button

Press to play/pause audio and to cancel an alarm once triggered



Mute/Unmute Button

Press to mute or unmute microphone



Bluetooth Button

Press to enter Bluetooth mode to pair devices (Unit will auto-link to previously paired devices)



Volume Buttons

Press to adjust volume levels up or down



Track Buttons

Press to skip to next or previous track



Snooze/Display Dimmer Button

Control display brightness / Press to Snooze while alarm is sounding




Google Assistant Button

The iGV1 features far field voice recognition. Google Assistant function can also be triggered by tapping the Google Assistant Button



USB Port (back of unit)

While unit is connected to AC power, connect USB cable to charge devices



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read all warnings, read and follow all instructions and keep these instructions handy for future reference.

1. Water and Moisture - The unit should not be used near water.
2. Heat - The unit should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
3. Damage Requiring Service - The unit should be serviced by qualified service personnel when:
 - A. objects have fallen into or liquid has been spilled into the enclosure.
 - B. the unit has been exposed to rain.
 - C. the unit has been dropped or the enclosure damaged.
 - D. the unit exhibits a marked change in performance or does not operate normally.
4. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. This product is suitable for use in tropical and/or moderate climates.
5. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
6. Do not use this apparatus near water.
7. Clean only with dry cloth.
8. Do not block any ventilation openings, install in accordance with the manufacturer's instructions.



A guide to product safety

This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).



This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

For further information, please contact your local or regional authorities.

Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

© 2019 SDI Technologies, Inc. All rights reserved.

Guide de Démarrage Rapide


FR

Enceinte de chevet Bluetooth à activation vocale avec charge USB

Modèle: iGV1

Contenu de l'emballage

- iGV1
- Adaptateur secteur



Ce dont vous avez besoin :

- Réseau Wi-Fi
- Appareil Apple sous iOS 9.1 ou version ultérieure ou Android 5.0 ou version ultérieure connecté à un réseau Wi-Fi.

Procédure d'installation

- 1 Connectez l'adaptateur secteur à la prise CC située à l'arrière de l'unité et le brancher dans une prise secteur.



- 2 Téléchargez l'application Google Home à partir d'App Store ou Google Play



- 3 Suivez les instructions de l'application pour configurer iHome iGV1 sur votre réseau Wi-Fi.


- 4 Done! Now you can talk to your Google Assistant by saying, 'OK, Google!'

Rendez-vous sur assistant.google.com/discover pour en savoir plus

Des questions ? www.ihomeintl.com

Google, Google Home, et Google Play sont marques de commerce de Google LLC

Touches de commande



Touche Lecture/Pause

Appuyez pour Écouter/suspendre l'audio



Touche Couper le son

Appuyez pour couper le son du micro



Touche Bluetooth

Appuyez pour accéder au mode Bluetooth et coupler des appareils




Touches Volume

Appuyez pour augmenter/diminuer le volume



Touches Morceau

Appuyer pour aller au morceau suivant/précédent



Touche veille/Rétroéclairage

Contrôle de la luminosité de l'écran / Appuyez sur cette touche pour répéter l'alarme



Touche Assistant Google

iGV1 est dotée d'une reconnaissance vocale en champ lointain. La fonction Assistant Google peut également être déclenchée en appuyant sur la touche Assistant Google.



Port USB (à l'arrière de l'unité)

Lorsque l'unité est branchée au secteur, connectez le câble USB pour pouvoir charger d'autres appareils

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Respectez tous les avertissements, lisez et suivez toutes les instructions et conservez-les à portée de main pour pouvoir vous y référer dans le futur.

1. Eau et humidité - L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau.
2. Chaleur - Cet appareil doit être tenu à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chaleur, les fours ou autres appareils ménagers (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
3. Dommages nécessitant un entretien - L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations suivantes:
 - A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
 - B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie;
 - D. L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
 - E. L'appareil fonctionne bien moins que d'habitude ou ne fonctionne pas normalement.
4. Utilisez uniquement les pièces/accessoires spécifiés par le fabricant. Il est recommandé d'utiliser ce produit dans des climats tropicaux et/ou modérés.
5. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée au-dessus de l'appareil.
6. N'utiliser pas cet appareil près de l'eau.
7. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
8. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation, installez conformément aux instructions du fabricant.

Guide du consommateur concernant la sécurité des produits

Ce produit comporte le symbole de tri sélectif pour le matériel électrique et électronique de rebut (DEEE).

Ceci signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/CE afin d'être recyclé ou démonté pour réduire au minimum son impact sur l'environnement.

Merci d'entrer en contact avec les autorités locales ou régionales pour de plus amples informations.

Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé des personnes à cause de la présence de substances dangereuses.

© 2019 SDI Technologies, Inc. Tous les droits sont réservés.

SCHNELLSTARTANLEITUNG


DE

Sprachaktiviertes Bluetooth-Lautsprechersystem mit
USB-Ladefunktion für dem Nachttisch

Modell: iGV1

Lieferumfang:

- iGV1
- Netzstecker




Voraussetzungen für den Betrieb

- WLAN-Netzwerk
- Apple-Gerät mit iOS 9.1 oder höher oder Gerät mit Android 5.0 oder höher, das mit Ihrem bevorzugten WLAN-Netzwerk verbunden ist

Konfiguration des Geräts

- 1 Schließen Sie das Netzteil an die DC-Buchse auf der Rückseite des Lautsprechers an und stecken Sie es in eine funktionierende Wandsteckdose.



- 2 Laden Sie die Google Home-App aus dem App Store oder von Google Play herunter.



- 3 Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den iHome iGV1 mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu verbinden.


- 4 Fertig! Jetzt können Sie mit Ihrem Google Assistant sprechen, indem Sie „OK, Google!“ sagen.

Besuchen Sie assistant.google.com/discover, um weitere Informationen zu erhalten.

Frage? www.ihomeintl.com

Google, Google Home und Google Play sind Marken von Google LLC.

Bedienelemente




- Wiedergabe/Pause-Taste**
Drücken Sie diese Taste, um Musik abzuspielen/anzuhalten und einen Alarm abzubrechen, sobald er ausgelöst wurde.

- Taste zum Stummschalten/Aufheben der Stummschaltung**
Drücken Sie dieses Taste, um das Mikrofon aus- und wieder anzuschalten.

- Bluetooth-Taste**
Drücken Sie, um den Bluetooth-Modus zum Koppeln von Geräten aufzurufen (Das Gerät wird automatisch mit zuvor gekoppelten Geräten verbunden)

- Lautstärketasten**
Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern



- Titelauswahl-Tasten**
Drücken, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen

- Schlummer-/Display-Dimmer-Taste**
Displayhelligkeit steuern/Drücken Sie diese Taste, um die Schlummerfunktion zu aktivieren, wenn der Alarm wiedergegeben wird.

- Google Assistant-Taste**
Der iGV1 verfügt über eine Fernfeld-Spracherkennung. Die Google Assistant-Funktion kann auch durch Tippen auf die Google Assistant-Taste verwendet werden.


- USB-Anschluss (Geräterückseite)**
Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, können Sie hier ein USB-Kabel anschließen, um andere Geräte aufzuladen.

WICHTIGE SICHERHEITSAUWEISUNGEN

Bitte beachten Sie alle Warnungen, lesen und befolgen Sie alle Anleitungen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftiges Nachschlagen einem leicht zugänglichen Platz auf.

1. Nässe und Feuchtigkeit - Das Gerät nicht in nassem Umfeld benutzen.
2. Hitze - Das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmeregler, Öfen oder anderen Hitze erzeugenden Geräten platzieren (einschließlich Verstärker). Es dürfen keine ungeschützten Flammen, wie beispielsweise Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
3. Falls Reparaturen anfallen - Das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal warten lassen, wenn:
 - A. Stromkabel oder Stecker beschädigt wurden.
 - B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gehäuse geraten sind.
 - C. das Gerät Regen ausgesetzt war.
 - D. das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde. E. sich die Leistung des Gerätes verändert hat oder es nicht normal funktioniert.
4. Stellen Sie keine offenen Flammen (wie z. B. brennende Kerzen) auf das Gerät.
5. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile. Dieses Produkt ist für die Verwendung bei tropischem und/oder gemäßigttem Klima geeignet.
6. Es dürfen keine offenen Flammen wie z.B. brennende Kerzen auf das Produkt gestellt werden.
7. Nur mit einem trockenen Lappen reinigen.
8. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen und stellen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers auf.

Verbraucheranleitung zur Produktsicherheit

 Dieses Produkt trägt das WEEE-Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte.

 Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinien 2012/19/EU behandelt werden muss, um recyclet oder auseinander genommen zu werden, um die Einflüsse auf die Umwelt zu minimieren. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden.

Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellen möglicherweise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.

© 2019 SDI Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

GUIDA AVVIO RAPIDO


IT

Sistema altoparlante da comodino Bluetooth
con attivazione vocale con ricarica USB

Modello: iGV1

Cos'è incluso:

- iGV1
- Adattatore di corrente




Cosa serve

- Rete Wi-Fi
- Dispositivo Apple con iOS 9.1 o successivo o Android 5.0 o successivo collegato alla tua rete Wi-Fi preferita.

Descrizione del processo di configurazione

- 1 Collegare l'adattatore nel jack CC sul retro dell'altoparlante e collegarlo alla presa di corrente a muro.



- 2 Scaricare l'app Google Home dall'App Store o Google Play.



- 3 Seguire le istruzioni nell'app per configurare iHome iGV1 sulla propria rete Wi-Fi.


- 4 Fatto! Ora è possibile parlare con Google Assistant dicendo, 'Ok, Google!'

Visitare assistant.google.com/discover per maggiori informazioni

Domande? www.ihomeintl.com

Google, Google Home e Google Play sono marchi commerciali di Google LLC

Comandi

**Pulsante Riproduzione/Pausa**

Premere riproduzione/pausa audio e spegnere la sveglia una volta attivata

**Pulsante Attiva/Disattiva volume**

Premere per attivare o disattivare il microfono

**Pulsante Bluetooth**

Premere per accedere alla modalità Bluetooth per accoppiare i dispositivi (L'unità si collegherà automaticamente ai dispositivi precedentemente accoppiati)

**Pulsanti volume**

Premere per alzare o abbassare il volume

**Pulsanti di controllo delle tracce**

Premere per passare alla traccia successiva o precedente

**Pulsante Snooze/Oscuratore graduale display**


Controllare la luminosità del display/Premere per lo snooze mentre la sveglia sta suonando

**Pulsante Google Assistant**

L'iGV1 dispone di riconoscimento vocale di campo lontano. La funzione Google Assistant può anche essere attivata toccando il pulsante Google Assistant.

**Porta USB (retro dell'unità)**

Mentre l'unità è collegata all'alimentazione CA, collegare il cavo USB per ricaricare i dispositivi.



IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Osservare tutti le avvertenze, leggere e seguire le istruzioni e conservare queste istruzioni a portata di mano per futura consultazione.

1. Acqua e umidità - L'unità non deve essere utilizzata in prossimità di acqua. Fonti di calore - L'unità deve essere collocata lontano da fonti di calore come caloriferi, termosifoni, stufe o altre apparecchiature (incluso gli amplificatori) in grado di generare calore.
2. Calore - L'unità deve essere posizionata lontano da fonti di calore quali radiatori, forni o altre applicazioni (incluso amplificatori) che possano produrre calore.
3. Intervento del servizio di assistenza - Rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato nel caso in cui:
 - A. Un oggetto o un liquido siano penetrati nel mobiletto.
 - B. L'apparecchio sia stato esposto alla pioggia.
 - C. L'apparecchio sia caduto o il mobiletto sia danneggiato.
 - D. Le prestazioni siano cambiate notevolmente o l'apparecchio non funzioni normalmente.
4. Usare solo allegati/accessori specificati dal produttore. Questo prodotto è idoneo per l'uso in climi tropicali e/o moderati.
5. Nessuna sorgente di fiamme nude, come candele accese, dovrebbe essere posta su questo prodotto.
6. Non usare questo apparato in prossimità di acqua.
7. Pulire con un panno asciutto.
8. Non bloccare le griglie di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.

**Guida all'uso sicuro del prodotto**

Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2012/19/EU, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente

Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.

I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.

© 2019 SDI Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO


ES

Sistema de altavoces de mesa con voz activada por Bluetooth con sistema de carga USB

Modelo: iGV1

Qué se incluye:

- iGV1
- Adaptador CA



Lo que necesita

- Red Wi-Fi
- Dispositivo Apple que funcione bajo iOS 9.1 o superior o Android 5.0 o superior conectado a su red Wi-Fi preferida

Vista general de la configuración

- 1 Conecte el adaptador de alimentación a la toma CC situada en la parte posterior del altavoz y conéctelo a una toma de pared que funcione.



- 2 Descargue la aplicación Google Home de la App Store o Google Play.



- 3 Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el iHome iGV1 en su red Wi-Fi.


- 4 ¡Finalizado! ¡Ahora puede hablar con su Asistente de Google diciendo "Ok, Google!"

Visite la página web assistant.google.com/discover para obtener más información

¿Preguntas? www.ihomeintl.com

Google, Google Home, y Google Play son marcas registradas de Google LLC

Controles



Botón de Reproducción/Pausa

Púlselo para reproducir / hacer una pausa en el audio y para cancelar una alarma una vez activada.



Botón Silenciar / dar volumen

Púlselo para silenciar o dar volumen al micrófono



Botón de Bluetooth

Pulse para entrar en el modo Bluetooth para emparejar dispositivos (Voluntad Unidad de auto-enlace a dispositivos previamente asociados)



Botones de volumen

Púlselo para subir y bajar los niveles de volumen



Botones de pista

Púlselo para saltar a la pista anterior o siguiente



Botón retardo/atenuación de pantalla

Control de brillo de la pantalla /Púlselo para crear un retardo mientras suena la alarma



Botón del Asistente de Google

El iGV1 presenta un reconocimiento de voz de campo alejado. La función del Asistente de Google asimismo puede activarse tocando el botón del Asistente de Google.



Puerto USB (parte posterior de la unidad)

Mientras la unidad está conectada a una alimentación CA, conecte el cable USB para cargar dispositivos.



Asistente de Google

Siguiente alarma

Bluetooth

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga todas las advertencias; lea y siga las instrucciones y guarde estas instrucciones a mano como referencia futura.

1. Agua y humedad: La unidad no debe utilizarse cerca del agua.
2. Calor - La unidad debe estar colocada lejos de fuentes de calor, tales como radiadores, salidas de calefacción, estufas, u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
3. Daños que requieren reparación: El equipo debe ser reparado por personal técnico cualificado cuando:
 - A. hayan caído objetos o líquidos dentro de la caja;
 - B. la unidad haya estado expuesta a la lluvia;
 - C. la unidad se haya caído o se haya dañado la caja;
 - D. la unidad presente una alteración importante del funcionamiento o no funcione con normalidad.
4. Utilice sólo los accesorios/piezas auxiliares especificadas por el fabricante. Este producto es apto para su uso en climas tropicales y/o moderados.
5. No se deben colocar fuentes de llamas descubiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
6. No utilice este aparato cerca del agua.
7. Limpielo únicamente con un paño seco.
8. No obstruya las aperturas de ventilación e instálelo siguiendo las instrucciones del fabricante.



Guía sobre la seguridad del producto

Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Ello significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva 2012/19/EU en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.

Para más información, ponte en contacto con la autoridad competente de tu ayuntamiento o comunidad.

Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.

© 2019 SDI Technologies, Todos los derechos reservados.

SNELSTARTGIDS


NL

Spraakgeactiveerde Bluetooth-luidspreker voor op het nachtkastje met USB-oplaadpoort

Model: iGV1

Wat wordt meegeleverd:


- iGV1
- Stroomadapter


Wat hebt u nodig:

- Wifi-verbinding
- Een Apple-apparaat met iOS 9.1 of later of Android 5.0 of later, verbonden met een wifi-netwerk naar keuze.

Instellingsoverzicht

- Sluit de voedingsadapter aan op de stekkeringang op de achterkant van de luidspreker en sluit doe de stekker in een werkend stopcontact.



- Download de Google Home-app in de App Store of in Google Play.




- Volg de instructies in de app om iHome iGV1 in te stellen op uw wifi-netwerk.

- Klaar! Nu kunt u met uw Google Assistant praten door te zeggen: 'Ok, Google!'

Ga naar assistant.google.com/discover voor meer informatie

Vragen? www.ihomeintl.com

Google, Google Home en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC

Bedieningen

Knop Afspelen/Pauzeren

Druk op de knop om audio af te spelen/te pauzeren en om een alarm uit te schakelen wanneer het afgaat


Knop Dempen/opnieuw inschakelen

Druk op de knop om de microfoon te dempen of opnieuw in te schakelen


Knop Bluetooth

Druk op om de Bluetooth-modus te activeren om apparaten te koppelen (Apparaat koppelt automatisch aan eerder gekoppelde apparaten)
Nederlands


Volumeknoppen

Indrukken om het volumeniveau te verhogen of verlagen


Tracktoetsen

Indrukken om de volgende of vorige track te selecteren


Knop Snooze/Dimfunctie beeldscherm

Beheer de schermhelderheid/Druk op de knop om te snoozen wanneer een alarm afgaat


Knop Google Assistant

De iGV1-functie voor spraakherkenning De functie Google Assistant kan ook worden geactiveerd door op de knop Google Assistant te tikken.


USB-poort (achterkant van het apparaat)

Sluit een USB-kabel aan om apparaten op te laden wanneer het apparaat is verbonden met AC-voeding.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

Houd alle waarschuwingen in acht en lees en volg alle instructies. Houd deze instructies bij de hand voor toekomstige referentie.

- Water en vochtigheid - Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water.
- Hitte - Het apparaat moet uit de buurt van warmtebronnen worden geplaatst zoals radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparatuur (inclusief versterkers) dat hitte produceert.
- Schade die reparatie behoeft - Het apparaat moet worden nagekeken door bevoegd onderhoudspersoneel als:
 - objecten in de behuizing zijn gevallen of vloeistoffen zijn gemorst.
 - het apparaat is blootgesteld aan regen.
 - het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd.
 - het apparaat een duidelijke verandering in prestatie vertoont of niet normaal functioneert.
- Gebruik uitsluitend uitbreidingen/accessoires gespecificeerd door de fabrikant. Dit product is geschikt voor gebruik in tropische en/of gematigd klimaat.
- Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat worden geplaatst.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Uitsluitend reinigen met een droge doek.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen, plaats het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.


EEN GIDS VOOR PRODUCTVEILIGHEID

Dit product bevat het symbool voor selectief sorteren van afval van elektrische uitrustingen en elektronica (WEEE).



Dit betekent dat dit product moet worden gehanteerd overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EU ten einde te worden gerecycled of gedemonteerd om de impact op het milieu te minimaliseren.

Neem contact op met uw plaatselijke of regionale overheid voor meer informatie, plaatselijke of regionale overheid.

Elektronische producten die niet selectief gesorteerd worden, zijn potentieel gevaarlijk voor het milieu en de gezondheid van de mens omwille van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

© 2019 SDI Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.